



...ich bin **FelixX**
Ihr Wasserprofi

Patronenwechsel leicht gemacht!

Auftischfilter **FelixX** - Classic und **CARBONIT** - SANUNO

1. Schließen Sie den Wasserhahn.

2. Öffnen Sie das Filtergehäuse durch Drehen der Filtertasse gegen den Uhrzeigersinn. Dabei fließt Wasser aus dem Filtergehäuse aus.



3. Entnehmen Sie die verbrauchte Filterpatrone. Die Entsorgung kann über den Hausmüll erfolgen.

4. Reinigen Sie die Filtertasse und den Filterfuß mit einem Haushaltstuch (Spülmittel vermeiden). Auch den Auslauf am Filterfuß sollten Sie bei jedem Filterwechsel reinigen. Dieser kann nach oben herausgenommen werden.

Bei Bedarf können Sie das Auslaufrohr als Ersatzteil bei uns bestellen.



5. An den Enden der neuen Filterpatrone befinden sich grüne Kappen. Eine der beiden Kappen ist mit einem Austrittsloch versehen. Die direkt auf der Kappe sitzende Flachdichtung entfernen Sie bitte. Sie wird für den Einsatz der Filterpatrone in Ihrem Filtersystem nicht benötigt.



6. Um die neue Filterpatrone einzusetzen, wird das Filtergehäuse auf den Kopf gestellt. Stellen Sie die neue Filterpatrone so in das Filtergehäuse, dass die grüne Kappe mit Austrittsloch zu sehen ist. Achten Sie darauf, dass der große Dichtring in der Filtertasse korrekt in dem dafür vorgesehenen Rand liegt und schrauben Sie das Filtergehäuse handfest zu.



7. Stellen Sie den Hebel am Umlenkventil waagrecht und öffnen Sie den Wasserhahn. Das Filtergehäuse wird nun entlüftet.

8. Nachdem das Wasser konstant aus dem Auslauf fließt, können Sie das Filtergehäuse umdrehen und auf den Fuß stellen. Lassen Sie das Wasser noch weitere 3-5 Minuten laufen, um die Filterpatrone zu aktivieren. Dabei kann etwas Aktivkohlestaub ausgespült werden. Dies ist normal und unbedenklich.



Ihr Filter ist nun wieder betriebsbereit.

Haben Sie Fragen, dann scheuen Sie sich nicht. Rufen Sie uns am besten gleich an. Unsere Service-Hotline 0800-1260280 erreichen Sie kostenfrei aus dem deutschen Telefonnetz.